# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-157087

(43)Date of publication of application: 08.06.2001

(51)Int.CI.

HO4N 5/225 GO3B 17/02 GO3B 19/02

(21)Application number: 11-337680

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

29.11.1999


(72)Inventor: WATANABE HIROSHI

#### (54) IMAGE PICKUP DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image pickup device, capable of speedily switching a dust mode for displaying foreign matters on a CCD and a cleaning mode for cleaning the foreign matter.

SOLUTION: At selecting of dust mode for displaying the foreign matters on the CCD, when there is dust, e.g. on the CCD, dust 906 is displayed on an LCD monitor device 901. At the time of rotating a sub electronic dial 903 while pressing a menu button 902 at this time, icons for CLEANING and DONE are displayed alternately by reversing white/black. At the time of releasing the button 902, when a desired icon is reverse—displayed, setting is completed. For example, at releasing of the button 902 when a CLEANING icon 904 is displayed in reverse, the dust mode is shifted directly to the cleaning mode, thereby cleaning operation can be started, soon after the dust is confirmed.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-157087 (P2001-157087A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI		テ	-マコード(参考)
H04N	5/225		H04N	5/225	Α	2H054
G03B	17/02		G03B	17/02		2H100
	19/02			19/02		5 C O 2 2

#### 審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 13 頁)

		審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 13 頁)
(21)出願番号	特顧平11-337680	(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成11年11月29日(1999, 11, 29)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 渡辺 弘
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
		(74)代理人 100066061 弁理士 丹羽 宏之 (外1名)
		F ターム(参考) 2H054 AA01 BB11 2H100 EE06
		50022 AA13 AC03 AC13 AC14 AC18
		AC32 AC42 AC52


## (54) 【発明の名称】 撮像装置

#### (57)【要約】

【課題】 CCD上の異物を表示するゴミモードとこの 異物の清掃をするためのクリーニングモード間の切換え を速やかに行うことのできる撮像装置を提供する。

【解決手段】 CCD上のゴミ等の異物を表示するゴミモードを選択すると、CCD上に例えばゴミがあると、LCDモニタ装置901にゴミ906が表示される。この時、メニューボタン902を押しながらサブ電子ダイヤル903を回転させると、CLEANINGとDONEのアイコンが交互に白黒反転表示される。所望のアイコンが反転表示している時メニューボタン902を離せば設定が完了する。例えばCLEANINGアイコン904が反転表示時にメニューボタン902を離すと、ゴミモードからクリーニングモードへ直接移行するので、ゴミを確認しすぐに清掃作業に移ることができる。

#### ゴミモードにおける LCD モニタ装置の表示例を示す図



-

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体を撮影する撮影手段と、被写体を 撮像する固体撮像素子と、

前記撮影手段を通過した被写体像を前記固体撮像素子に 結像させる第1の撮像制御手段と、前記固体撮像素子近 傍の異物像を撮像する第2の撮像制御手段と、

前記第1および第2の撮像制御手段により撮像される被写体の画像信号を表示する画像表示手段と、

前記固体撮像素子近傍の異物を除去するためのカメラの 制御をするクリーニング制御手段とを備えた撮像装置に 10 おいて、

前記第2の撮像制御手段により撮像される被写体の画像 信号を表示している前記画像表示手段の画面内に、前記 クリーニング制御手段に切換可能なアイコンを備えた、 ゴミモード切換制御手段を備えたことを特徴とする撮像 装置。

【請求項2】 請求項1記載の撮像装置において、

前記ゴミモード切換制御手段は、クリーニング制御手段を表示している前記画像表示手段の画面内に、前記第2の撮像制御手段に切換可能なアイコンを備えたことを特 20 徴とする撮像装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載の撮像装置において、当該撮像装置は、レンズ交換型、フォーカルプレーンシャッタ型のデジタルカメラであることを特徴とする撮像装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被写体を撮影する 撮影手段と、被写体を撮像する固体撮像素子と、画像を 表示する表示手段とを具備した撮像装置に関し、特にそ 30 の固体撮像素子上のゴミ取りに関するものである。

## [0002]

【従来の技術】近年、CCD等の固体撮像素子を用いて静止画を記録するデジタルカメラが数多く市場に出回るようになってきた。デジタルカメラは、従来記録媒体として使用していたフィルムが不要になり、これに代わってCCD等の撮像素子に画像を結像させ、その画像データをCFカードやハードディスク装置等の外部記憶装置に記録することになる。外部記憶装置はフィルムと違って何度でも書込み、消去が可能であるので、消耗品に掛かる経費が少なくて済み大変便利である。

【0003】これらのデジタルカメラの殆どは、液晶表示装置を使用して撮影画像を随時表示可能なLCDモニタ装置と、携帯可能な大容量の外部記憶装置が搭載されている。これら2つの装置を備えたデジタルカメラを利用すると、従来、消耗品として使用してきた記録媒体であるフィルムが不要になるばかりでなく、LCDモニタ装置で撮影した画像の出来栄えが撮影現場で確認できるため、満足の得られない画像データはその場で消去したり、また必要に応じて再撮影したり、いわゆる撮影現場

でも、外部記憶装置の編集作業が可能になったわけで、 銀塩写真と比較すると、写真撮影の効率が飛躍的に高ま ったと言える。

【0004】しかしながら、前述した従来例のデジタルカメラにあっては、CCD等の撮像素子の結像面近傍(例えば、カバーガラス上)に被写体とは無関係なゴミ等の異物が存在すると、これも併せて写り込んでしまう問題があった。

【0005】従来の銀塩フィルムでもまた、フィルム上 にゴミが存在すると写り込んでしまう問題はあるが、フ ィルムの場合は1駒毎にフィルムが移動するため、全て の駒に同様のゴミが写り込むのは大変希である。

【0006】しかし、CCD等の撮像素子の場合は、撮影後には何ら機械的な移動は必要ないので、1度ゴミが付着すると多くの駒に同様のゴミが写り込んでしまう。したがって、撮影者は常にこのCCD等の撮像素子上のゴミの付着には大変気を使っていなければならず、ゴミのチェックや清掃に多くの労力を費やしていた。

【0007】特にCCD等の撮像素子は、カメラ内部の の 比較的奥まったところに配置されているため、ゴミの確 認は容易ではない。

【0008】また、一眼レフタイプのデジタルカメラでは、レンズ着脱によりゴミの侵入が容易であるばかりでなく、多くの一眼レフタイプのデジタルカメラの場合、CCD等の撮像素子の直前にフォーカルプレーンシャッタを配置している場合が多いので、特にCCD等の撮像素子上にゴミが付着し易い。デジタルカメラでは、このCCD等の撮像素子上に付着したゴミの確認や清掃が大きな課題である。

【0009】そこで、CCD上の、ゴミを、LCDモニタ装置で確認できる機能(ゴミモード)や、CCD上のゴミを除去するために、カメラをバルブにする機能(クリーニングモード)等が搭載されたカメラも市場に供給されるようになってきた。これらのデジタルカメラは、ゴミモードを駆使すれば、CCD上のゴミ等の異物の付着状態をLCDモニタ装置を使用して容易に確認でき、また、クリーニングモードを駆使すれば、カメラがバルブ状態を維持して、レンズマウント側からCCDカバーガラス表面を清掃することができ、大変便利である。

40 【0010】図13,図14は、従来例において、ゴミモードやクリーニングモードを選択する場合のデジタルカメラの背面部の一部を示している。

【0011】図13において、1301はLCDモニタ装置で、撮影画像やメニュー画面を表示する。1302はメニューボタンで、1303は、サブ電子ダイヤルである。LCDモニタ装置1301に画像を表示する際や、カメラの初期設定、および各モードを選択する際は、このメニューボタン1302を押しながらサブ電子ダイヤル1303を回転して希望のモードを選択する。

50 希望のモードが選択された時、メニューボタン1302

を離すと選択が完了する。

【0012】ゴミモード、およびクリーニングモードを選択する時は、まず、図13において、メニューボタン1302を押すと、図13のようなメニュー画面表示になる。ここで、サブ電子ダイヤル1303を回転して、1304のMain Menuを選択(文字が白黒反転する)して、メニューボタン1302を離すと、メインメニューの画面に切り換わる(図14、後述)。メニュー画面を終了する時は、1305のDONEをサブ電子ダイヤル1303を回転して選択(文字が白黒反転する)し、メニューボタン1302を離すと、通常のスタンバイ状態に戻る。

【0013】前述した、1304のMain Menuを選択した時は、図14のメインメニューの画面に切り換わる。図14において、1401,1402,1403は、図13と同様、それぞれ、LCDモニタ装置、メニューボタン、サブ電子ダイヤルである。Main Menuが選択されると、図14のように、メインメニューの画面が表示される。ゴミモードを選択する時は、サブ電子ダイヤル1403を回転して、1404のDustを選択(文字が白黒反転する)し、メニューボタン1402を離すと、ゴミモードになる。

【0014】図15の(a)に、ゴミモードの時のLCDモニタ装置の表示状態を示す。図15の(a)で、ゴミモードを終了する時は、DONEをサブ電子ダイヤルで選択して、メニューボタン1402を離すとゴミモードは終了する。

【0015】また、図14において、クリーニングモードを選択する時は、サブ電子ダイヤル1403を回転して、1405のCleaningを選択(文字が白黒反転する)し、メニューボタン1402を離すと、クリーニングモードになる。図15の(b)に、クリーニングモードの時のLCDモニタ装置の表示状態を示す。図15の(b)で、クリーニングモードを終了する時は、DONEをサブ電子ダイヤルで選択して、メニューボタン1402を離すとクリーニングモードは終了する。また、図14において、メインメニューを終了する時は、1406のDONEをサブ電子ダイヤル1403を回転して選択(文字が白黒反転する)し、メニューボタン1402を離すと、通常のスタンバイ状態に戻る。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】しかし、以上述べたような従来例では、以下のような問題があった。

【0017】ゴミモード動作中の時に、仮にゴミが確認されて、直ちにクリーニングモードによって清掃作業をしたい時は、一旦ゴミモードを終了させて、再度メインメニューを選択し、メインメニューの中からクリーニングモードを選択して、清掃作業をしなければならなかった。また、クリーニングモード動作中の時に、清掃が終了して、直ちにゴミモードによって確認作業をしたい時

は、一旦クリーニングモードを終了させて、再度メイン メニューを選択し、メインメニューの中からゴミモード を選択して、ゴミの確認作業をしなければならなかっ た。したがって、ゴミモードとクリーニングモードの相 互切換が大変煩雑で、操作にも時間を要していた。

【0018】本発明は、このような状況のもとでなされたもので、本発明の第1の目的とするところは、CCD等の撮像素子上のゴミ等の異物の付着状態をLCDモニタ装置を使用して容易に確認でき、その後必要最小限のカメラの操作で、クリーニングモードに移行でき、速やかにCCD上のゴミの清掃ができる撮像装置を提供することである。

【0019】また、本発明の第2の目的とするところは、CCD等の撮像素子上のゴミ等の清掃をするためのクリーニングモード動作中に、必要最低限のカメラの操作でゴミモードに移行でき、CCD等の撮像素子上のゴミ等の異物の付着状態をLCDモニタ装置を使用して容易に確認できる撮像装置を提供することである。

[0020]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明では撮像装置を次の(1),(2),(3)のとおりに構成する。

【0021】(1)被写体を撮影する撮影手段と、被写体を撮像する固体撮像素子と、前記撮影手段を通過した被写体像を前記固体撮像素子に結像させる第1の撮像制御手段と、前記固体撮像素子近傍の異物像を撮像する第2の撮像制御手段と、前記第1および第2の撮像制御手段により撮像される被写体の画像信号を表示する画像表示手段と、前記固体撮像素子近傍の異物を除去するためのカメラの制御をするクリーニング制御手段とを備えた撮像装置において、前記第2の撮像制御手段により撮像される被写体の画像信号を表示している前記画像表示手段の画面内に、前記クリーニング制御手段に切換可能なアイコンを備えた、ゴミモード切換制御手段を備えた撮像装置。

【0022】(2)前記(1)記載の撮像装置において、前記ゴミモード切換制御手段は、クリーニング制御手段を表示している前記画像表示手段の画面内に、前記第2の撮像制御手段に切換可能なアイコンを備えた撮像40装置。

【0023】(3)前記(1)または(2)記載の撮像装置において、当該撮像装置は、レンズ交換型、フォーカルプレーンシャッタ型のデジタルカメラである撮像装置。

[0024]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を一眼レフタイプのデジタルカメラの実施例により詳しく説明する。なお、本発明は、前記一眼レフタイプのデジタルカメラのような静止画撮像装置に限らず、動画撮像装置の 50 形で同様に実施することができる。また一眼レフ型に限

らず、他のタイプのレンズ交換式デジタルカメラの形で 同様に実施することができる。

【0025】 (実施例1) 図1は、実施例1である"ー 眼レフタイプのデジタルカメラ"の構成を示す平面図、 図2は同デジタルカメラの構成を示す背面図、図3は同 デジタルカメラの構成を示す断面図である。各図におい て、100はカメラ本体、111はファインダ観察用の 接眼窓である。図1および図2において、112はAE (自動露出) ロックボタン、113はAF (オートフォ ーカス)の測距点選択ボタンである。114は撮影操作 をするためのレリーズボタンであり、115が他の操作 ボタンと併用して、カメラに数値を入力したり、撮影モ ードを切り換えたりするための多機能信号入力用の電子 ダイヤルである。

【0026】図1および図2において、117は撮影モ ード選択ボタン、118はAFモード選択ボタン、11 9は測光モード選択ボタンで、調光補正ボタンも兼ねて いる。図2および図3において、120は撮影された画 像を表示するLCD(液晶表示器)モニタ装置(画像表 示手段)である。図2において、121はLCDモニタ 装置120をオン/オフするためのモニタスイッチであ る。

【0027】本実施例におけるLCDモニタ装置120 は透過型であるため、LCDモニタ装置の駆動だけで は、画像を視認することはできず、必ずその裏面には図 3に示すようにバックライト照明装置214が必要であ る。 LCDモニタ装置120とバックライト照明装置2 14は画像表示手段を構成している。

【0028】図1および図2において、116は入力用 電子ダイヤル115と同様の機能を備えた、本デジタル 30 カメラの撮影条件等を選択するためのサブ電子ダイヤル である。図2において、122はこのサブ電子ダイヤル 116による入力機能をロックするダイヤルロックスイ ッチ、123は本デジタルカメラの全ての動作を禁止す るメインスイッチである。124はLCDモニタ装置1 20に画像を表示する際や、カメラの初期設定の際にモ ードを選択するためのメニューボタンで、各モードを選 択する時は、このメニューボタン124を押しながらサ ブ電子ダイヤル116を回転して希望のモードを選択す る。希望のモードが選択された時、メニューボタン12 4を離すと選択が完了する。このメニューボタン124 とサブ電子ダイヤル116は、ゴミモードの設定や、ゴ ミモードを表示している画面で、クリーニングモードに 切り換える際のアイコンの選択にも使用される。

【0029】図1および図2において、140は撮影条 件等を表示する外部表示機能を備えた液晶表示装置より なる外部表示装置である。

【0030】図3に示すように、撮影レンズ200(撮 影手段)は、カメラ本体100に対して、本体マウント 202を介して交換可能であって、撮影手段を構成して いる。図3において、201は撮影光軸、203はクイ ックリターンミラーである。クイックリターンミラー2 03は、撮影光路内に設けられていて(斜設されて)撮 影レンズ200からの被写体光をファインダ光学系に導 く位置(斜設位置)と撮影光路外に退避する位置(退避 位置)との間で移動可能であり、図においては斜設位置 にある。

【0031】図3において、204はピント板で、ファ インダ光学系に導かれる被写体光を結像する。205は ファインダの視認性を向上させるためのコンデンサレン ズ、206はペンタゴナルダハプリズムで、ピント板2 04およびコンデンサレンズ205を通った被写体光を ファインダ観察用の接眼レンズ208および測光センサ 207に導く。また、111はファインダ観察用の接眼 窓である。

【0032】209, 210はシャッタを構成する後幕 と先幕で、これら後幕209, 先幕210の開放によっ て、後方に配置されている固体撮像素子であるCCD (撮像手段) 212に必要な露光を与える。撮影時にC CD212に蓄積された画像データは、別に設けられた 不図示の画像処理回路を通して後述する記録手段に送ら れる。

【0033】また、クリーニングモードの時は、クイッ クリターンミラー203を退避位置に駆動し(ミラーア ップ)、先幕210を開放して、後幕209を保持(走 行させない) するように制御して、レンズマウント20 2側からCCDカバーガラス上のゴミを除去することが できるようにしている。

【0034】211はプリント基板で、CCD212 (撮像手段)が保持されている。このプリント基板21 1の後方にもう1枚のプリント基板である表示基板21 5が配置してある。この表示基板215の外側の面にL CD(液晶表示器)モニタ装置120およびバックライ ト照明装置214が配置してある。216は画像データ を記録するハードディスク装置(記録手段)、217が 電池(携帯用電源)である。このハードディスク装置2 16、および電池217は着脱可能である。

【0035】図4は、本実施例の一眼レフタイプのデジ タルカメラの電気回路構成を示すブロック図である。同 図において、401はプリント基板で、カメラの動作の 全てを制御するマイクロコンピュータ402、CCD4 18の出力である画像データを処理したり、ゴミの画像 を拡大したりしてLCDモニタ装置(画像表示手段) 4 16に画像を表示する画像表示制御回路403等が搭載 されている。

【0036】405はスイッチ1で、レリーズボタン1 14 (図1参照) の半押し状態でオン (ON) するスイ ッチであり、このスイッチ1がオンすると本デジタルカ メラは撮影準備状態になる。406はスイッチ2で、レ 50 リーズボタン114(図1参照)が最後まで押された状

40

態でオン(ON)するスイッチであり、このスイッチ2 がオンすると本デジタルカメラは撮影動作を開始する。 【0037】407はレンズ制御回路で、本実施例は、 一眼レフタイプのデジタルカメラであるので、撮影レン ズ200 (図1および図3参照) との通信およびAF (オートフォーカス) 時の撮影レンズ200の駆動や絞 り羽根の駆動の制御をこのレンズ制御回路407が受け 持っている。また図4において、408は外部表示制御 回路で外部表示装置409や、ファインダ内の表示装置 (不図示) の制御を行う。410はスイッチセンス回路 で、カメラ内に設けられた電子ダイヤル411を含む多 数のスイッチ類の信号をマイクロコンピュータ402に 伝える働きをしている。

【0038】412はストロボ発光調光制御回路で、X 接点412aを介して接地されており、外部ストロボの 制御を行う。413は測距回路で、AF(オートフォー カス)のための被写体に対するディフォーカス量を検出 する機能を有する。414は測光回路で、被写体の輝度 を測定する機能を有する。415はシャッタおよびミラ ーの駆動制御を行う回路で、シャッタを適宜開放してC CD418に対して適正な露光をしたり、ミラーアッ プ,ミラーダウンの制御駆動を行う。LCDモニタ装置 416とバックライト照明装置417は画像表示手段を 構成している。419は記録手段であるところの記憶装 置(ハードディスク)である。

【0039】次に本実施例のデジタルカメラの動作を図 5にもとづき説明する。図5は本実施例のデジタルカメ ラの動作の流れを示すフローチャートのメインルーチン である。まず、ステップ501(図ではS501と略記 する、以下同様)でメインスイッチ123 (図2参照) がオンしたか否かを判断する。ここでいうオンは、図2 でメインスイッチが "A" の位置にある時である。もし ここで、メインスイッチ123がオフ(OFF)の状態 ("L"の位置)であれば、そのまま何もせずスタート に戻って、またステップ501に進む。つまり、電池が 入っていてもメインスイッチが "L" の位置であれば、 ステップ501からスタートの間のループを繰り返して 待機していることになる。一方、メインスイッチ123 がオン ("A"の位置) であれば、ステップ502に進 み、本デジタルカメラの各操作スイッチがオンしたか否 かを判断する。そして、いずれの操作スイッチも操作さ れていない時は、スタートに戻って、ステップ501に

【0040】ステップ502でいずれかの操作スイッチ がオンされれば、ステップ503に進み、オンした操作 スイッチに対応した処理をマイクロコンピュータ402 (図4参照)により行う。この処理は、例えば、本デジ タルカメラの各操作部材を操作して、撮影モードを変え たり、撮影済の画像を読み出したり、ゴミモードを設定

る。ステップ503を実行した結果、クリーニングモー ドが設定されたか否かをステップ504で判断する。ク リーニングモードが設定されていたら、ステップ505 に進み、CLEANINGルーチンを実行する。CLE ANINGルーチンについては後述する。クリーニング モードが設定されていなければ、ステップ506に進 み、ステップ506では、ゴミモードが設定されたか否 かを判断する。ゴミモードが設定されていたら、ステッ プ507に進み、スイッチ2がオンされたか否かを判断 する。このスイッチ2は、レリーズボタン114(図1 参照) が最後まで押された状態でオンするスイッチであ り、このスイッチ2がオンすると本デジタルカメラは撮 影動作を開始する。そして、スイッチ2がオフしていれ ばそのまま何もせずにスタートに戻って、またステップ 501から実行される。また、スイッチ2がオンする と、次のステップ508へ進み、レンズが装着されてい るかを判断し、レンズが装着されていれば、ステップ5 09に進んで撮影レンズを無限遠端まで作動させる。こ れは、撮影レンズ200(図3参照、撮影手段)を通過 して入射してくる被写体像を固体撮像素子であるCCD 212 (図3参照、撮像手段) に結像させないためであ る。こうすることにより、撮像素子であるCCD212 のカバーガラス上に付着したゴミ等の異物のみ、撮像す ることができる。ステップ509で撮影レンズを無限遠 端まで作動させた後、ステップ510の撮像処理ルーチ ンに進み、ゴミモードでの撮影を実行する。ステップ5 10の撮像処理ルーチンについては、後述する。もし、 ステップ508でレンズが装着されていなければ、ステ ップ509をスキップしてステップ510に進む。次 30 に、ステップ511は、ステップ510で撮影された画 像をLCDモニタ装置(画像表示手段)に表示する画像 表示ルーチンである。画像表示ルーチンについては後述 するが、以上の動作を実行することにより、 CCD 21 2 (図3参照、撮像手段) 近傍に異物 (ゴミ等) が付着 していれば、撮影者はLCDモニタ装置により容易に視 認することができる。その表示状態を図9に示してあ る。図9は本デジタルカメラの背面部を示しているが、 図9において、906はCCD212近傍に付着してい る異物(ゴミ等)が表示されている様子を示している。 本実施例では、CCDで撮像した画像をそのままLCD モニタ装置に表示している。図9の詳細については後述 する。

【0041】一方、ステップ506でゴミモードでない 時は、ステップ512へ進み、スイッチ1がオンしたか 否かを判断する。このスイッチ1はレリーズボタン11 4 (図1参照) の半押し状態でオンするスイッチであ り、このスイッチ1がオンすると本デジタルカメラは撮 影準備状態になる。そして、スイッチ1がオフしていれ ば前記ステップ501へ戻り、またスイッチ1がオンす したり、クリーニングモードを設定したりする処理であ 50 ると、本デジタルカメラは次のステップ513へ進む。

9

【0042】ステップ513では、測光(AE)動作および測距(AF)動作がそれぞれ行われ、撮影手段である撮影レンズ200(図1,図3参照)が駆動されて焦点合わせが行われる。

【0043】次にステップ514でスイッチ2がオンされたか否かを判断する。このスイッチ2がオンすると次のステップ515へ進んで本デジタルカメラは撮影動作を開始する。ここでの撮影動作は、前記ステップ510と同じ撮像処理ルーチンを実行するが、ステップ515では、通常の被写体撮影動作となる。一方、スイッチ2 10がオフしていれば前記ステップ512へ戻り、ステップ512からステップ514を繰り返す。ステップ515の撮像処理ルーチンについては、後述する。ステップ516では、撮影された被写体の画像をLCDモニタ装置(画像表示手段)に表示する。

【0044】ステップ512からステップ515までが、第1の撮像制御手段で、ステップ507からステップ510までが、第2の撮像制御手段である。両者の違いは、第1の撮像制御手段は通常の被写体を撮影する撮影動作を制御し、第2の撮像制御手段は、CCD近傍に不用意に配置される異物(ゴミ等)像を撮影する撮影動作を制御する。特に第2の撮像制御手段では、撮影レンズが装着されていれば、撮影レンズ200(図3参照、撮影手段)を無限遠端まで作動させて撮影レンズ200を通過して入射してくる被写体像を撮像素子であるCCD212(図3参照、撮像手段)に結像させないことにより、撮像素子であるCCD212のカバーガラス上に付着したゴミ等の異物のみ、撮像することができる。

【0045】次に、前述した図5のデジタルカメラの動作の流れを示すフローチャートのなかの、ステップ510,ステップ515の撮像処理ルーチンについて説明する。図6は、撮像処理ルーチンの動作の流れを示すフローチャートである。この撮像処理ルーチンが実行されると、ステップ601でクイックリターンミラー(図3の203で示す)が作動して、いわゆるミラーアップして、撮影光路外にクイックリターンミラーが退避する。次に、ステップ602で撮像手段であるCCD212

(図3参照)の蓄積が開始され、次のステップ603では、CCD212の露光、即ち、先幕210(図3参照)、後幕209(図3参照)がそれぞれ走行する。そして、ステップ604でCCD212(図3参照)の蓄積が終了され、次のステップ605で、CCD212から画像信号が読み出されて、不図示の画像処理回路に内蔵されている内部メモリに一時記憶される。次のステップ606で全ての画像信号の読出しが終了し、ステップ607でクイックリターンミラー(図3の203で示す)が作動して、いわゆるミラーダウンして、クイックリターンミラーが被写体光をファインダ光学系に導く位置(斜段位置)に戻り、一連の撮像動作が終了する。

【0046】次に、前述したの図5の本実施例のデジタ

ルカメラの動作の流れを示すフローチャートのなかの、 ステップ511の画像表示ルーチンについて、図7,図 9を用いて説明する。

【0047】図7は、画像表示ルーチンの動作の流れを 示すフローチャートである。この画像表示ルーチンが実 行されると、ステップ701で、まず、撮影した画像を LCDモニタ装置に表示する。その表示状態を図9に示 してある。図9は、LCDモニタ装置にCCD上の異物 (ゴミ等) を表示中の、本デジタルカメラの背面部を示 している。図9において、901はLCDモニタ装置 (図2では120)、902はメニューボタン (図2で は124)、903はサブ電子ダイヤル(図2では11 6) である。図9において、904はLCDモニタ装置 901に表示されているクリーニングモードを選択する ためのアイコンである。905はゴミモードを終了させ る際に選択するDONEアイコンである。906はCC D212近傍に付着している異物 (ゴミ等) が表示され ている様子を示している。この状態がゴミモードで、L CDモニタ装置に撮影したゴミと2つのアイコン(CL EANINGアイコン904, DONEアイコン90 5) が表示されている。

【0048】図7のステップ702で、CLEANIN Gアイコン904が選択されたか否かを判断する。ここ で、CLEANINGアイコン904が選択されたら、 ステップ703に進んでCLEANINGルーチンが実 行される。CLEANINGルーチンについては、後述 する。一方、CLEANINGが設定されていなければ ステップ704に進み、DONEアイコン905が選択 されたか否かを判断する。ここで、DONEアイコン9 05が選択されていれば、リターンへ進んで本ルーチン は終了する。つまり、ゴミモードの処理が終了して、図 5のスタートに戻り、通常のスタンバイモードになる。 一方、ステップ704でDONEアイコン905が選択 されていなければ、ステップ701に戻る。つまり、い ずれのアイコンも選択されていなければ、ステップ70 1,702,704を繰り返して、画像の表示を継続す る。

【0049】次に、アイコンの選択方法であるが、図9において、メニューボタン902を押しながらサブ電子ダイヤル903を回転させると、CLEANINGとDONEのアイコンが交互に切り換わり、それぞれのアイコンが白黒反転表示する。所望のアイコンが反転表示されている時メニューボタンボタン902を離せば、選択が完了する。

【0050】これら、メニューボタン902, サブ電子 ダイヤル903, CLEANINGアイコン904で、 "ゴミモード切換制御手段"を構成している。

【0051】次に、前述した図7の画像表示ルーチンの 動作の流れを示すフローチャートのなかの、ステップ7 50 03のCLEANINGルーチンについて、図8,図1

0を用いて説明する。

【0052】図8は、クリーニング制御手段であるところのCLEANINGルーチンの動作の流れを示すフローチャートである。このCLEANINGルーチンが実行されると、ステップ801で、まず、CLEANINGモードを示す画面をLCDモニタ装置に表示する。その表示状態を図10に示してある。図10は、CLEANINGモードを示す画面をLCDモニタ装置に表示している時の、本デジタルカメラの背面部を示している。図10において、1001はLCDモニタ装置(図2では120)、1002はメニューボタン(図2では124)、1003はサブ電子ダイヤル(図2では116)である。図10において、1004はLCDモニタ装置1001に表示されているCLEANINGモードを終了させる際に選択するDONEアイコンである。

【0053】図8において、ステップ801で、CLE ANINGモードを示す画面をLCDモニタ装置に表示 した後、ステップ802でミラーアップする。次にステ ップ803で先幕を駆動して先幕を走行させる。この時 点で本デジタルカメラはバルブ状態となる。ここで、レ 20 ンズが装着されていれば、オペレータはレンズを外し て、レンズマウント側から、ブロアー等の清掃用の道具 を使用して、CCD面のゴミや汚れを取り除くことにな る。これらの清掃作業が終了したら、図10に示すDO NEのアイコン1004を選択する。選択の方法は、メ ニューボタン1002を押しながらサブ電子ダイヤル1 003を1クリック回転させると、DONEアイコンの 白黒が反転して選択できる。この状態を監視しているの が図8のステップ804である。DONEが選択される まで、ステップ804を実行していて、DONEが選択 されると、ステップ805に進み先幕を駆動して幕が閉 じる。次にステップ806でミラーがダウンして、一連 の動作が終了する。

【0054】したがって、本実施例によれば、ゴミモードに設定されていない時は、通常の被写体撮影となり、ゴミモードに設定されている時は、撮影レンズが装着されていれば、撮影レンズを無限遠端に駆動して、被写体の像は結像しないようにして、CCD近傍のゴミのみを撮像するようにしたので、撮像した画像を画像表示手段で確認することにより、容易にCCD近傍のゴミを確認できる。

【0055】また、本実施例では、ゴミモードの表示画面上で、即、クリーニングモードに移行できるので、ゴミを確認したら、すぐに清掃作業に移ることができ、作業の効率化が図れて大変便利である。

【0056】 (実施例2) 次に、実施例2である"一眼レフタイプのデジタルカメラ"を図11, 図12にもとづき説明する。

【0057】なお本実施例のデジタルカメラの構成は、図1~図7および図9と同様であるから、これら各図を

援用して説明する。

【0058】本実施例が前述した実施例1と異なる点は、図5に示す、デジタルカメラの動作の流れを示すフローチャートのなかの、ステップ505のCLEANINGルーチンと、図7に示す、画像表示ルーチンの動作の流れを示すフローチャートのなかの、ステップ703のCLEANINGルーチンのみであるので、このCLEANINGルーチンについて、図11にもとづき説明する。

【0059】図11は、本実施例におけるクリーニング 制御手段であるところのCLEANINGルーチンの動 作の流れを示すフローチャートである。このCLEAN INGルーチンが実行されると、ステップ1101で、 まず、CLEANINGモードを示す画面をLCDモニ タ装置に表示する。その表示状態を図12に示してあ る。図12は、CLEANINGモードを示す画面をL CDモニタ装置に表示している時の、本デジタルカメラ の背面部を示している。図12において、1201はL CDモニタ装置(図2では120)、1202はメニュ ーボタン(図2では124)、1203はサブ電子ダイ ヤル (図2では116) である。図12において、12 04は、LCDモニタ装置1201に表示されているゴ ミモードを選択するためのDUSTアイコンである。1 205は、CLEANINGモードを終了させる際に選 択するDONEアイコンである。

【0060】図11において、ステップ1101で、前 述したCLEANINGモードを示す画面をLCDモニ タ装置に表示した後、ステップ1102でミラーアップ する。次にステップ1103で先幕を駆動して先幕を走 30 行させる。この時点で本デジタルカメラはバルブ状態と なる。ここで、レンズが装着されていれば、オペレータ はレンズを外して、レンズマウント側から、プロアー等 の清掃用の道具を使用して、CCD面のゴミや汚れを取 り除くことになる。これらの清掃作業が終了して、直ち にゴミモードでCCD上のゴミの付着状態を確認したい 時は、図12に示すDUSTアイコン1204を選択す る。選択の方法は、メニューボタン1202を押しなが らサブ電子ダイヤル1203を回転させると、DUST とDONEのアイコンが交互に切り換わり、それぞれの アイコンが白黒反転する。所望のアイコンを選択してメ ニューボタン1202を離せば選択は終了する。

【0061】これら、メニューボタン1202, サブ電子ダイヤル1203, DUSTアイコン1204は"ゴミモード切換制御手段"を構成している。

【0062】この状態を監視しているのが、図11のステップ1104,1105である。もしDUSTが選択されていればステップ1106へ進んで、ゴミモードにセットする。ゴミモードが選択されていなければ、ステップ1105に進み、DONEが選択されたか否かを判50 断する。DONEが選択されていなければ、ステップ1

13

104〜戻り、ステップ1104〜ステップ1105を 繰り返し実行する。この間はバルブ状態を継続すること になる。もし、ステップ1105でDONEが選択され れば、ステップ1107に進み先幕を駆動して幕が閉じ る。次にステップ1108でミラーがダウンして、一連 の動作が終了する。


【0063】したがって、本実施例によると、CCDのカバーガラス上に付着した、ゴミ等の清掃をするためのクリーニングモード動作中に、清掃作業が終了して、直ちに清掃後の状態を確認したい時は、クリーニングモー 10ドの表示画面上から直ちにゴミモードを選択して、必要最小限のカメラの操作でゴミモードに移行できるため、CCD等の撮像素子上のゴミ等の異物の付着状態をLCDモニタ装置を使用して容易に確認することができる。

[0064]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の撮像装置によれば、ゴミモードに設定された場合に、CCD近傍のゴミを画像表示手段で確認した後、ゴミモードの画面で直ちにクリーニングモードにセットできるため、煩雑なメニューの選択操作が不要になり、短時間で清掃作業 20に移れるため、カメラのメンテナンスが容易になる。

【0065】また、本発明の撮像装置によれば、クリーニングモードに設定された場合に、CCD近傍のゴミを清掃した後、クリーニングモードの画面で直ちにゴミモードにセットできるため、煩雑なメニューの選択操作が不要になり、短時間でCCD上のゴミの確認作業に移れるため、ゴミの確認と清掃作業の繰り返しがし易くなり、カメラのメンテナンスが容易になる。

【図1】



【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1の平面図

【図2】 実施例1の背面図

【図3】 実施例1の側断面図

【図4】 実施例1の構成を示すブロック図

【図 5 】 実施例 1 のメインルーチンを示すフローチャート

【図6】 撮像処理ルーチンを示すフローチャート

【図7】 画像表示ルーチンを示すフローチャート

【図8】 クリーニングルーチンを示すフローチャート

【図9】 ゴミモードにおけるLCDモニタ装置の表示 例を示す図

【図10】 クリーニングモードにおけるLCDモニタ 装置の表示例を示す図

【図11】 実施例2におけるクリーニングルーチンを 示すフローチャート

【図12】 クリーニングモードにおけるLCDモニタ 装置の表示例を示す図

【図13】 従来例におけるメニュー画面の表示例を示す図

【図14】 従来例におけるメインメニュー画面の表示 例を示す図

【図15】 従来例におけるゴミモード, クリーニング モード画面の表示例を示す図

【符号の説明】

100 カメラ本体


120 LCDモニタ装置

212 CCD (固体撮像素子)


#### 【図2】

# 

【図4】 実施例1の構成を示すブロック図





【図5】 実施例1の動作を示すメインルーチンのフローチャート




【図6】

【図8】






【図7】 画像表示ルーチンを示すフローチャート




【図10】



【図11】

# 実施例2におけるクリーニングルーチンを示すフローチャート




【図12】

1201 Cleaning 1203 1204 Cleaning 1204 Page 1


【図14】

従来例におけるメインメニュ画面の安示例を示す図



【図13】

従来例におけるメニュ画面の表示例を示す図



【図15】

従来例におけるゴミモード、クリーニングモード画面の表示例を示す図

